



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

# Ручной стриппер

Профессиональная серия



Паспорт модели:  
**WS-05 (KBT)**

## Назначение

Ручной многофункциональный стриппер **WS-05 (КВТ)** с индикатором напряжения предназначен для проведения монтажных работ с проводами небольшого сечения с ПВХ изоляцией

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
Сменные биты . . . . . 2 шт.  
Упаковка (блистер) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

### Общие характеристики

- Снятие изоляции с проводов, мм<sup>2</sup>: 0,5 – 6,0
- Резка проводов: до 9 мм
- Разделка коаксиального кабеля: RG6, RG59
- Снятие оболочки с круглых кабелей, 8 – 13 мм:
  - *НУМ: 2\*1,5 – 5\*2,5*
  - *ПВС: 2\*0,75 – 5\*2,5*
  - *МКЭШ: 2\*0,5 – 14\*0,75*
  - *ПВ/АПВ: 10 – 70*
- Твердость лезвий, HRC: 60..64
- Шкала для определения длины снятия изоляции
- Двухсторонние биты (позидрив/шлиц):
  - *PZ-1/ шлиц 3,0x6*
  - *PZ-2/ шлиц 3,0x6*
- Индикатор-напряжения 110/230 В
- Длина, мм: 200
- Вес, г: 145

## Устройство и принцип работы



Ручной стриппер WS-05 состоит из двухкомпонентной, раскрывающейся рукоятки, многопозиционных лезвий для резки и разделки кабеля/провода, наконечника для установки отверточных бит и индикатора наличия напряжения в сети

Рукоятка фиксируется в сложенном положении замком-фиксатором

Лезвия для резки и разделки кабеля/провода находятся симметрично друг друга, V-образное лезвие для поперечной разделки оболочки круглого провода расположено в торце рукоятки

Индикатор наличия напряжения оснащен контактной кнопкой и диодом

## Меры безопасности



### **Ознакомьтесь с инструкцией!**

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации инструмента!



### **Не работать под напряжением!**

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



### **ВНИМАНИЕ!**

*Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.*

## Порядок работы

- 1** Переведите замок-фиксатор в положение для открытия, при этом рукоятка отвертки раскроется
- 2** Поместите провод/кабель в зоне резки и отрежьте необходимую длину
- 3** Поместите провод/кабель в зоне разделки, выбрав необходимую позицию в зависимости от сечения и марки разделяемого провода
- 4** Сомкните части рукоятки и снимите изоляцию с жилы провода
- 5** После проведения работ сложите рукоятки и зафиксируйте положение замком-фиксатором

## Правила гарантийного обслуживания

### **Уважаемые покупатели!**

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок WS-05 (KBT) – 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании

## Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93